

# KJØLEROM

## Og fryserom

### Universale modulære kjølerom og fryserom

#### Vedlikehold:

Vegger og spenningen på takfestet må kontrolleres minst hver 6. mnd.

Panelplater bør vaskes med vann og nøytralt vaskemiddel, etterfulgt av skylling med rennende vann.

#### Reparasjoner:

Den opprinnelige overflatebehandlingen kan brukes som et underlag. Rengjøres så med rennende vann og et aktivt vaskemiddel, skyll godt og tørk. Puss så svakt med et fint sandpapir før det påføres et nytt strøk.

For ikke å senke kvaliteten på overflaten med rengjøringsmiddelet anbefales det:

- å bruke et vaskemiddel med en pH-verdi mellom 5 og 9
- å ikke bruke for varmt vann. Rund 20°C og alltid under 40°C
- Å ikke bruke høyere trykk enn 50 bar på høytrykkspyleren

Vanskelige flekker gnis med en fuktig svamp med rengjøringsmiddel.



# E. CHRISTIANSEN AS