

# LEJON KEMI

## FPG Vaskeposer for pustemasker

Lejon Kemi's unike vaskepose er spesielt utviklet for vask av pustemasker i vaskemaskin. Ved vask gir posen god beskyttelse for pustemasken, samtidig som mikrofiber materialet i posene bidrar til en effektiv og skånsom, mekanisk behandling av skitne overflater på pustemaskene. Vaskeposen skal brukes i kombinasjon med Lejon Kemi FPG Wash og Lejon Kemi vaskeprogram for pustemasker. FPG Wash er et flytende vaskemiddel spesielt utviklet for vask av pustemasker og verneklær for brannmannskap (utrykningsbekledning) i vaskemaskin. Middelet løser effektivt opp sot, olje, fett og annet smuss, samtidig som det er skånsomt mot materialet.

### Bruksanvisning for vask av pustemasker i vaskemaskin

1. Følg pustemaskeprodusentens anvisninger/anbefalinger for rengjøring av pustemasker.
2. Legg pustemaskene i vaskeposene og luk posene godt ved å dra i snorene og sikre med stoppsperren. OBS! Bruk beskyttelseshansker av plast eller gummi. Unngå hudkontakt med sot.
3. Legg vaskeposene med pustemaskene i vaskemaskinen.
4. Vask så mange masker som mulig per gang, men maksimalt det antallet som er angitt av vaskemaskinprodusenten. (Normalt maks. 8–12 masker per vask i stor vaskemaskin.)
5. Kontroller at det er tilstrekkelig vaskemiddel (Lejon Kemi FPG Wash) og at vanntilførselen til vaskemaskinen er åpen.
6. Still inn vaskemaskinen på programmet for vask av pustemasker (maks. 50 °C).
7. Start vaskemaskinen.
8. Etter vask tas maskene ut av vaskeposene.
9. Kontroller at maskene er rene og uten skader. Kraftig tilsmussede pustemasker med inngrodd smuss og sot kan kreve gjentatt vask og/eller kompletterende, manuell rengjøring.
10. Rist ut vann fra maskens innside og heng masken til tork ved maks. 50 °C.
11. Vaskeposene kan legges tilbake i vaskemaskinen og sentrifugeres for å påskynde tørking (maks. 50 °C i tørkeskap).
12. Etter vask: Slå av vaskemaskinen og ev. vanntilførselen til vaskemaskinen. La døren til vasketrommelen stå åpen.

### Lejon Kemi FPG Wash

Se separat informasjon om produktet på etikett og sikkerhetsdatablad.

### Vaskeprogram for pustemasker

Bruk kun vaskeprogrammer spesielt utviklet for vask av pustemasker fra Lejon Kemi. Hvis du ikke har et slikt vaskeprogram, ta kontakt med din vaskemaskinleverandør Electrolux Professional eller Miele Professional. **OBS!** Anbefalt vaske- og skylletemperatur er maks. 50 °C.

### Miljøinformasjon

Vaskeposen er fremstilt av et mikrofiber materiale som er miljøgodkjent av Nordisk miljømerkningsnemnd (Svanen), klasse 2.

Forpakning: 6 vaskeposer/eske. Art.nr.: 31 0006 01.

Lejon Kemi AB – Developing environmentally adapted chemical technical products  
Fritz Janssons väg 20, SE-184 70 Åkersberga – Customer service: tel. +46 (0)76 827 00 96  
e-mail: [info@lejonkemi.se](mailto:info@lejonkemi.se) website: [www.lejonkemi.se](http://www.lejonkemi.se)